


顯示器



① 部門代號顯示

每次按壓部門按鍵以登錄銷售商品時，對應的部門代號顯示在此

② 單品號碼顯示

每次執行單品銷售登錄時，對應的單品代號顯示在此

③ 重複次數顯示

每次執行重複登錄時，重複的次數顯示在此。注意，僅有一位數字的次數。

④ 數字顯示

輸入的數值(銷售單價或數量)以及計算後數值(小計，合計或找錢金額)在此顯示。總共可以顯示 8 位數字。

此部分亦可用來顯示現在時間或日期。

⑤ 文字顯示

此位數顯示在文字設定模式(P2)下，所輸入的最後一個文字。

合計(T)或找錢(C)會顯示於第四項的合計、小計或找錢金額顯示時

PS:

插電時出現E10請裝紙

KEY轉到PGM按1->現金鍵

KEY轉到PGM(出現日月年欄位) 設:日.月.年

(出現時分欄位) 設:時.分

3小計0122小計00現金.小計就可裝電池